

LiFePO₄ CHARGER

JARO-JCC12/20



 **READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE!**

 **LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK!**

 **LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION !**

 **LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH!**

FEATURES

- > Advanced high frequency switching mode power supply technology
- > DC output isolated from AC input
- > Charging parameters are insensitive to the AC input line voltage variations
- > Completely automatic battery charging CC (Constant Current), CV (Constant Voltage)
- > 2 Led's: Led 1 Red (power on), Led 2 Red/green (charging/full)
- > Short circuit, over-voltage, over-temperature, reverse polarity protections
- > Efficiency > 85%
- > Forced ventilation with fan

OPERATIONS

- > Check if your local mains supply conforms to charger's voltage.
- > Then connect the charger system to a wall socket.
- > Put the On/Off switch On.
- > Led 1 Red confirms AC power on, and the Led 2 Green confirms charger connects well.
- > Connect the plug or the DC output cord to battery terminals.
- > Led 2 Red confirms charger is charging, Led 2 Green confirms the battery is fully charged.

PACKING LIST

- > Charger
- > User manual
- > AC power cord

KENMERKEN

- > Geavanceerde hoogfrequent techniek
- > DC uitgang gescheiden van AC ingang
- > Laadparameters zijn onafhankelijk van variaties in het stroomnet
- > Compleet automatische accu lading met CC (Constance stroom) en CV (Constant Voltage)
- > 2 Led's: Led 1 Rood voor netspanning aanwezig en Led 2 Rood/groen voor laden en lading voltooid
- > Lader is beveiligd tegen kortsluiting, over voltage, over temperatuur en verkeerd aansluiten
- > Efficiency > 85%
- > Gedwongen ventilatie met ventilator

GEBRUIK


- > Controleer of het stroomnet geschikt is voor de lader.
- > Verbind de lader met het stroomnet.
- > Zet de Aan/Uit schakelaar op Aan.
- > Led 1 brandt Rood en Led 2 is Groen.
- > Verbind de uitgang van de lader met de accu.
- > Led 2 zal Rood gaan branden; teken dat de lader in werking is.
- > Led 2 zal Groen gaan branden als het laden is voltooid.

PAKLIJST

- > Lader
- > Gebruikershandleiding
- > Netsnoer

CHARGING MODE (2-stage)

- > Step 1: CC (Constant Current)
- > Step 2: CV (Constant Voltage)
- > Stap 1: CC (Constance stroom)
- > Stap 2: CV (Constant Voltage)



PRECAUTIONS

- > The phenomenon of sparks is normal when you connect the charger to the battery.
- > This charger is designed for charging LiFePO_4 type batteries only.
- > Avoid charging the wrong type of battery.
- > The battery maybe damaged if Led 2 cannot be changed to Green after a long time of charging.
- > Always place the charger in a well-ventilated and dry environment.
- > The charger is designed with aluminium case as its heat sink. Do not cover it to avoid the case from being over heated while charging.
- > Please attention to DC terminal:
Brown = (+) positive terminal
Blue = (-) negative terminal
- > Do not disassemble the charger. Take it to a qualified service technician when service or repair is required.

VOORZORG

- > Het feit dat er vonken overspringen bij het verbinden van de lader met de accu is normaal.
- > Deze lader is alleen ontworpen voor het laden van LiFePO_4 accu's.
- > Voorkom het laden van andere accu's dan LiFePO_4 accu's met deze lader.
- > De accu kan defect zijn als Led 2 niet Groen gaat branden na een lange tijd van laden.
- > Plaats de lader altijd in een goed geventileerde ruimte.
- > De lader is ontworpen met de behuizing als koeling. Dek daarom de lader nooit af tijdens het laden.
- > Aandacht voor de DC draden:
Bruin = (+) positieve aansluiting
Blauw = (-) negatieve aansluiting
- > Demonteer de lader nooit. Vraag uw leverancier om hulp als er iets niet naar behoren werkt.

CARACTÉRISTIQUES

- > Technologie avancée d'alimentation à découpage en haute fréquence
- > Sortie CC isolée de l'entrée CA
- > Les paramètres de charge sont insensibles aux variations de tension de ligne d'entrée CA
- > Charge de batterie entièrement automatique CC (Courant Constant), CV (Tension Constante)
- > 2 LED : LED 1 Rouge (sous tension), LED 2 Rouge/Vert (en charge/complet)
- > Protections contre les courts-circuits, la surtension, la surchauffe, l'inversion de polarité
- > Efficacité > 85%
- > Ventilation forcée avec ventilateur

OPÉRATIONS


- > Vérifiez si votre alimentation électrique locale correspond à la tension du chargeur.
- > Ensuite, branchez le système de charge à une prise murale.
- > La LED 1 Rouge confirme que l'alimentation CA est activée, et la LED 2 Verte confirme que le chargeur est bien connecté.
- > Connectez la prise ou le câble de sortie CC aux bornes de la batterie.
- > La LED 2 Rouge confirme que le chargeur est en train de charger, la LED 2 Verte confirme que la batterie est complètement chargée.

LISTE D'EMBALLAGE

- > Chargeur
- > Manuel d'utilisateur
- > Cordon d'alimentation CA

MODE DE CHARGE (2 étapes)

- > Étape 1 : CC (Courant Constant)
- > Étape 2 : CV (Tension Constante)



PRÉCAUTIONS

- > Le phénomène d'étincelles est normal lorsque vous connectez le chargeur à la batterie.
- > Ce chargeur est conçu uniquement pour charger des batteries de type LiFePO_4 .
- > Évitez de charger le mauvais type de batterie.
- > La batterie peut être endommagée si la LED 2 ne passe pas au Vert après un long temps de charge.
- > Toujours placer le chargeur dans un environnement bien ventilé et sec.
- > Le chargeur est conçu avec un boîtier en aluminium comme dissipateur thermique. Ne le couvrez pas pour éviter que le boîtier ne surchauffe pendant la charge.
- > Veuillez faire attention au terminal CC :
 - Brun = (+) borne positive
 - Bleu = (-) borne negative
- > Ne démontez pas le chargeur. Confiez-le à un technicien qualifié lorsque le service ou la réparation est nécessaire.

MERKMALE

- > Hochmoderne Hochfrequenz-Schaltnetzteiltechnologie
- > Galvanische Trennung von Gleichspannungs- und Wechselspannungskreis
- > Unempfindlichkeit der Ladepunkte gegenüber Netzspannungsschwankungen
- > Vollautomatisches Laden mit Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV)
- > Zweistufige LED-Anzeige: Rot für Betriebsbereitschaft, Rot/Grün für Ladezustand und Vollladung
- > Umfassender Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und falscher Polarität
- > Effizienz > 85%
- > Zwangsbelüftung durch integrierten Ventilator

BEDIENUNG


- > Überprüfen Sie, ob Ihre lokale Netzspannung der Spannung des Ladegeräts entspricht.
- > Schließen Sie dann das Ladegerät an das Stromnetz an.
- > LED 1 leuchtet rot und LED 2 ist grün.
- > Schließen Sie den Stecker oder das Gleichspannungsausgangskabel an die Batterieklemmen an.
- > LED 1 Rot bestätigt den Ladevorgang.
- > LED 2 leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

PACKLISTE

- > Ladegerät
- > Benutzerhandbuch
- > Wechselstromkabel

LADEMODUS (2-stufig)

- > Schritt 1: CC (Konstantstrom)
- > Schritt 2: CV (Konstantspannung)



SICHERHEITSHINWEISE

- > Das Auftreten von Funken beim Anschließen des Ladegeräts an die Batterie ist normal.
- > Dieses Ladegerät ist ausschließlich für das Laden von LiFePO_4 -Batterien ausgelegt.
- > Vermeiden Sie das Laden von Batterien anderer Typen.
- > Wenn LED 2 nach längerer Ladezeit nicht auf Grün wechselt, kann die Batterie beschädigt sein.
- > Stellen Sie das Ladegerät immer in einer gut belüfteten und trockenen Umgebung auf.
- > Das Ladegerät ist mit einem Aluminiumgehäuse als Kühlkörper ausgestattet. Bedecken Sie es nicht, um zu verhindern, dass das Gehäuse während des Ladevorgangs überhitzt.
- > Beachten Sie bitte den Gleichstromanschluss:
 Braun = (+) positiver Anschluss
 Blau = (-) negativer Anschluss
- > Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Wenden Sie sich bei Wartungs- oder Reparaturbedarf an einen qualifizierten Servicetechniker.



We've got the power



JAROCCELLS B.V., Van Gijnstraat 5b, 2288 GA Rijswijk. info@jarocells.nl / www.jarocells.nl

NEXT GENERATION BATTERY PACKS